

Hur gör man?

1. Borsta av ytan noga
2. Värm sprickan/skarven som ska förseglas med gasol eller varmluftpistol
3. Skär av bandet i önskad längd och smält ner det i sprickan med gasol eller varmluftpistol
4. Klart

